

MONTERINGSANVISNING 2-DELAT SKJUTPARTI

1. Palla upp med pallbrickor före montering så att det finns plats för drevning. Skruva fast pallbrickorna och kontrollera att ytan ligger i våg.
2. Häng av dörren för att underlätta montaget (kan även göras med dörren i karmen). Använd den medföljande röda "nyckeln" som sitter på handtaget (man kan även använda en platt mejsel). Tryck upp "nyckeln" i hålet på den övre armen till skjutpartiet och dra utåt. Armen lossnar och man kan avlägsna partiet.



3. Sätt dit karmfästena med max 10 cm från kant och varje 50 cm för god hållfasthet. Medföljande karmfäste används endast på den fasta delen.
4. Den öppningsbara delen infästes med skruv genom karmen. Karmsida ska ha 5 infästningar. Ovan delen skruvas med cirka 50cm mellan varje infästning. Förborra hålen med 3mm metallborr. Borra därefter med 14mm träborr genom plasten. OBS! Skjutpartier är försedda med en fyrkantsprofil i metall. Detta innebär att man ska borra genom två metallskikt. (Vissa partier levereras med 6mm färdigborrade hål. Borra endast med 14mm borr genom plasten).



5. Placera en pallbricka eller kil bakom varje skruv. Kontrollera att allt är rakt och fogsamma fast partiet. Avvakta några timmar och skär bort överflödigt fogsikum. OBS! Justera inte partiet förens fogsikumet har härdnat.

6. Skulle den skjutbara delen behöva justeras kan man göra det på olika sätt. Stoppklossen bestämmer när dörren ska vikas in mot karmen. Justera den i sidled vid behov.



6. Vill man att dörren ska öppnas mer kan man flytta bak stoppklossarna. Sitter monterade på både den övre och den undre skenan.



7. Justering av höjdled görs enkelt på den synbara delen på dörrbladet. Ta bort plasthöljerna och dra loss täckplåten. Precis under täckplåten finns en skruv som gör att man kan ställa höjden på partiet. Detta gör man på båda sidorna för att partiet ska gå rätt och att det ska vara rak.

8. Önskas justering av trycket mot karmen kan man göra detta på "bultarna" som sitter på sidan av dörren. De trycker dörrbladet mot karmen.



9. Rengör partiet och sätt fast skydden för dräneringshålen. Se till att alla tätningslister är rena för att få bästa tänkbara tätning.

Manövrering med självstängande mekanism.

Dörrarna öppnas genom att dra upp handtaget i tilt-läge och ytterligare högre upp för att få dörrbladet att lossna från bottenstycket. Dra partiet åt sidan och dra ner handtaget till horisontalt läge. För att stänga partiet dra igen partiet och det sätter sig i tilt-läge. Dra handtaget sakta neråt och dörren stänger sig själv.