

Monteringsanvisning öppningsbara PVC fönster

Ta bort folieemballaget **direkt efter** du mottagit pallen med din order. PVC produkter skall inte bevaras fasttejpade under längre tid. Detta på grund av att PVC profiler kan ändra sin form under högre temperaturer. Ifall du inte planerar att montera produkter direkt efter leveransen skär folieemballaget så att profiler är inte ihoptryckta och får "andas".

Kontrollera fönstret och se till att det stämmer med din order. Kontrollmät det gamla och det nya fönstret innan du börjar montera och se till att måtten stämmer. Fönstrets egenskaper bör stämma överens med din order (mått, färg, glastyp, hängning mm). Kontrollera även hela fönstret så att det inte finns några visuella defekter. Skulle ditt fönster inte stämma överens med ordern eller har visuella defekter vänligen kontakta vår support **innan** du monterar det nya fönstret. Om du monterar ditt fönster trots synliga fel gör du det på eget ansvar. Dessa fel skall i fortsättning inte kvalificeras för reklamationshantering.

Ta ut det gamla fönstret. Var försiktig så att du inte skadar smygar. När man ska installera ett öppningsbar PVC fönster måste man hänga av den öppningsbara fönsterbågen. Märk upp punkter med ca 10 cm från ovankant och underkant och ca 40 cm mellan varandra. Förborra med 8mm metallborr och därefter med 14mm metalborr genom det första skiktet. Detta gör att du först innifrån sett har 14 mms och utvändigt har du 8 mms håll. Borra runt hela karmen. Pall upp med pallbrickor. Kontrollera att pallbrickorna sitter rakt. Placera fönsterkarmen på pallbrickorna och väg ut. Se till att fönsterkarmen är centrerad i hållet. Väg av fönstret en gång till och kontrollera att det är helt rakt. Kontrollera med vattenpass även att fönstret inte lutar in eller ut. Det är viktigt att fönstret är **rakt på båda sidor samt i diameter**. Det är sista momenten för att korrigera eventuella profil böjningar som uppstod under långvarig lagring i folieemballaget. Skruva fast karmen med 6x100mms skruv. Normaltsätt kommer kunden att använda sig av montageskruv med platt skruvskalle. Det är viktig att skruvskallen trycker mot den inre stålkärnan in mot profilen. Skruva fast alla skruvar och kontrollera att fönstret är rakt och i lod. Kontrollera igen att karmarna inte är bågna varken in eller ut. Detta är av största vikt för att fönstret ska fungera korrekt. Häng på fönsterbågen.

Fönstret sitter nu på plats. Stäng fönstret och se till att det sitter helt fast. Fogskumma runt fönstret med lågexpanderande fogskum. I drävning av PVC fönster måste man använda sig av lågexpanderande fogskum. Skruva fast handtaget.

Skär bort överflödigt fogskum. Var försiktig så att du inte skadar karmen. Dra av skyddfolien med logotyper.

Nu sitter ditt öppningsbara PVC fönster på plats och det är dags för smygning. Smygning kan ske på olika sätt t.ex. listor. Snygga till invändigt med mjukfog. Öppna fönster och tryck in 14mm plaståpluggar för att täcka håll. Plastpluggarna är inget som följer med utan är ett tillval.